

MIRO -työtuolin käyttöohje

RISTISELÄN TUEN SÄÄTÖ

istuimen takana olevaa tukikappaletta nostamalla tai laskemalla saat ristiselän tuen oikeaan kohtaan

KÄSINOJAN SÄÄTÖ

käsinojan sivussa olevaa painiketta nostamalla voit säätää käsinojan haluamaasi korkeuteen

SÄÄTÖVIPU 1

(istuimen alla, istujan oikealla puolella)

Korkeuden säätö

- litteä osa varren keskiosassa
- vipua ylöspäin nostamalla kaasujousi nostaa tyhjän istuimen ylöspäin ja painon kanssa laskee

Keinun säätö

- varren päässä olevaa nuppia myötäpäivään pyörittämällä keinumekanismi kiristyy ja vastapäivään pyörittämällä löystyy

SÄÄTÖVIPU 2

(istuimen alla, istujan vasemmalla puolella)

Istuimen syvyyden säätö säätö

- litteä osa varren keskiosassa
- nostamalla vipua istuinta voidaan siirtää eteen- ja taaksepäin

Keinun lukitus

- varren päässä olevaa nuppia myötäpäivään pyörittämällä tuolin keinumekanismi lukittuu ja vastapäivään pyörittämällä vapautuu

