

KÄYTTÖOHJE ROYAL 5

- ① **Selkänojan korkeuden säätö**
Nosta selkänojaa tasaisesti molemmilta puolilta. Korkeuden säätö lukkiutuu, kun kuuluu naksahdus. Nostaessasi selkänojan ihan ylös, saat sen palautumaan takaisin alas.
- ② **Käsinojen säätö**
Paina käsinojan alla, ulkopuolella olevaa nappia. Sääda käsinojan korkeus haluamaksesi. Vapauta nappi. Paina käsinojan sisäpuolella olevaa nappia. Sääda käsinojan Kulma haluamaksesi. Vapauta nappi.
- ③ **Käsinojen leveydensäätö**
Paina vipu alas. Työnnä käsinoja ulos tai sisään. Nosta vipu takaisin
- ④ **Istuinkaltevyyden säätö**
Kierrä vipua myötäpäivään. Sääda istuinosan haluttu kaltevuus. Palauta vipu.
- ⑤ **Keinuvastuksen säätö**
Vedä säätökampi ulos. Pyöritä säätökampea eteenpäin lisätäksesi keinun vastusta. Vähennä keinun vastusta pyörittämällä säätövipua taakse päin.



- ⑥ **Istuinkorkeuden säätö**
Nosta vipua ylöspäin. Sääda istuinkorkeus. Vapauta vipu, niin korkeus lukittuu.
- ⑦ **Istuinsyvyyden säätö**
Paina vipua alaspäin. Liu'uta istuinosaa haluamaasi kohtaan. Vapauta vipu.
- ⑧ **Selkänojan kallistuksen/keinun säätö**
Käännä vipua ylöspäin. Paina selkänojaa, jolloin selkänojan keinu vapautuu. Etsi haluttu kulma ja paina vipua takaisin. Näin selkänoja lukittuu. Jos haluat pitää keinun auki, jätä vipu palauttamatta. Tällöin sääda keinun vastus.
- ⑨ **Ristiselän tuki**
Ristiselän tukea voit lisätä pumpaamalla ilmaa.
- ⑩ **Ristiselän tuki**
Ristiselän tukea voit vähentää painamalla venttiilistä.

