

KÄYTTÖOHJE ROYAL X10

- ① **Niskatuen säätö**
Nosta/laske niskatukea säätääksesi sen korkeutta. Väännä niskatuki haluttuun kulmaan.
- ② **Selkänojan korkeuden säätö**
Nosta selkänojaa tasaisesti molemmilta puolilta. Korkeuden säätö lukkiutuu, kun kuuluu naksahdus. Nostaessasi selkänojan ihan ylös, saat sen palautumaan takaisin alas.
- ③ **Käsinojien säätö**
Paina käsinojan alla, ulkopuolella olevaa nappia. Säädä käsinojan korkeus haluamaksesi. Vapauta nappi. Paina käsinojan sisäpuolella olevaa nappia. Säädä käsinojan Kulma haluamaksesi. Vapauta nappi.
- ④ **Käsinojien leveydensäätö**
Paina vipu alas. Työnnä käsinoja ulos tai sisään. Nosta vipu takaisin
- ⑤ **Istuinkaltevuuden säätö**
Kierrä vipua myötäpäivään. Säädä istuinosan haluttu kaltevuus. Palauta vipu.
- ⑥ **Istuinkorkeuden säätö**
Nosta vipua ylöspäin. Säädä istuinkorkeus. Vapauta vipu, niin korkeus lukkiutuu.



- ⑦ **Keinuvastuksen säätö**
Vedä säätökampi ulos. Pyöritä säätökampea eteenpäin lisätäksesi keinun vastusta. Vähennä keinun vastusta pyörittämällä säätövipua taakse päin.
- ⑧ **Istuinsyvyyden säätö**
Paina vipua alaspäin. Liu'uta istuinosaa haluamaasi kohtaan. Vapauta vipu.
- ⑨ **Selkänojan kallistuksen/keinun säätö**
Käännä vipua ylöspäin. Paina selkänojaa, jolloin selkänojan keinu vapautuu. Etsi haluttu kulma ja paina vipua takaisin. Näin selkänoja lukkiutuu. Jos haluat pitää keinun auki, jätä vipu palauttamatta. Tällöin säädä keinun vastus.
- ⑩ **Ristiselän tuki**
Ristiselän tukea voit lisätä pumpaamalla ilmaa.
- ⑪ **Ristiselän tuki**
Ristiselän tukea voit vähentää painamalla venttiilistä.

