

KÄYTTÖOHJE ROYAL 6

- Selkänojan korkeuden säätö**
Nosta selkänojaa tasaisesti molemmilta puolilta. Korkeuden säätö lukkiutuu, kun kuuluu naksahdus. Nostaessasi selkänojan ihan ylös, saat sen palautumaan takaisin alas.
- Käsinojien säätö**
Paina käsinojan alla, ulkopuolella olevaa nappia. Säädä käsinojan korkeus haluamaksesi. Vapauta nappi.
- Istuinkorkeuden säätö**
Nosta vipua ylöspäin. Säädä istuinkorkeus. Vapauta vipu, niin korkeus lukittuu.



- Istuinsyvyyden säätö**
Nosta vipua ylöspäin. Liu'uta istuinosaa haluamaasi kohtaan. Vapauta vipu.
- Keinuvastuksen säätö**
Pyöritä nuppia myötäpäivään lisätäksesi keinun vastusta. Vähennä keinun vastusta eli jäykkyyttä pyörittämällä Vastapäivään.
- Selkänojan kallistuksen/keinun säätö**
Nosta kahvaa, niin keinu vapautuu. Jos vipu on käännettynä alaspäin, selkänoja lukkiutuu eikä eikä keinu ole vapaana.

